EPSON 箱を開けてから印刷まで

- 開梱時にお読みください -

このたびはEPSON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このシートはプリンタの箱を開けてから印刷するまでの流れを簡単に説明しています。 裏面では、同梱品のご案内と保護具の取り外しについて説明しています。



同梱物を確認して、保護具を取り外します。

△の裏面をご覧ください。



オプションを取り付け ます。

オプションを取り付けない場合は 3へ


増設メモリやロアーカセットユニットな どのオプションを購入された場合は まずオプションを取り付けてください。



増設メモリの取り付けについては プリンタ 本体の取扱説明書を参照してください。

用紙をセットして、電源 ケーブルを接続します。

☞取扱説明書をご覧ください。



ETカートリッジと感光体ユニットは プリンタ 本体にすでに取り付けられています。



◢ コンピュータと接続 します。

接続ケーブル(別売)はご利用の環境 によって異なりますので、別途ご用意く ださい。

☞取扱説明書をご覧ください。



5 ソフトウェアをインストールします。

ご利用の環境によってインストールするソフト ウェアが異なります。取扱説明書に記載されて いる手順に従ってインストール作業を行ってくだ さい。



Windows98でUSB接続をご利用にな 、 る場合は、必ず取扱説明書の手順でデ バイスドライバとプリンタドライバをイン ストールしてください。

印刷できない!?

取扱説明書の「困ったときは」を 参照してください。



みましょう。

印刷してみましょう。

ソフトウェアが正常にインストールできたか、プリンタとコン ピュータが正しく接続されているかを確認するために、ス テータスシートの印刷をしてみましょう。

☞取扱説明書をご覧ください。




© セイコーエプソン株式会社 1999 Printed in Japan 99.xx

4010435 LP800SML1 C01-00

梱包内容の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。また、それぞれに損傷がないことを確認してください。万一不足しているもの、損傷しているものがありましたら、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。エプソンインフォメーションセンターのお問い合わせ先は取扱説明書の裏表紙に掲載しています。



電源コード







取扱説明書

EPSON LP-800SプリンタソフトウェアCD-ROM

保証書

プリンタの修理を依頼されるときに必要です。記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

お客様ご愛用カード

お客様に情報やご連絡を差し上げる際に使用しますので、必ずご返送ください。

フォント請求ハガキ


本製品には、プリンタとコンピュータを接続するためのインターフェイスケーブルは同梱されていません。ご利用の環境によっては、接続できるインターフェイスケーブルが異なるため、取扱説明書を参照して別途用意してください。

保護具の取り外し

輸送用の保護具を取り外します。




プリンタ上面からテープをはがし、保護具を取り外します。



→ テープをはがして、保護具を 取り外します。



用紙トレイ挿入口から出ている保護具を手前に引き抜きます。保護具を取り外 すためには、多少強く引っ張る必要があります。





- 保護具は必ず手前から引き抜いてください。ETカートリッジと感光体ユニットを取り外して内部から保護具を取り外すと、プリンタ内部を傷付けるおそれがあります。
- プリンタの上部は排紙口です。 排紙サポート(シート状のプラス ティック製パーツ)が、この排紙 口の左右両側に付いています。 このパーツは取り外さないでく ださい。



プリンタ内部に保護具はありません。ETカートリッジと感光体ユニットがすでに取り付けられています。